

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

Frequency Range: 110-205 kHz (Wireless Charger)

Wireless Power: 10 W Max. (Wireless Charger)


(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO9821 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China



EN

This is a useful emergency phone charger. You can use it to charge your digital devices anytime and anywhere.

Explanation Graphic

- 1. Switch Button
- 2. Led Indicators
- 3. Micro Input
- 4. Type C Input & Output
- 5. USB Output
- 6. USB Output
- 7. Wireless Output

Product Specifications

Size: (14.3cm x6.8cm x 1.45cm)
Micro Input: DC 5V/2A, 9V/2A

USB Output:	DC5V/2.4A (Total)
Type C Input:	DC 5V/2A, 9V/2A
Type C Output:	DC 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
Wireless Output:	DC5V/1A, 7.5V/1A,9V/1.12A
Capacity:	10000mAh/37Wh
Battery:	Li-Polymer battery
Material:	Aluminium + ABS

Battery Capacity Indicator

To check the charging status of the charger, press the switch button. If all the four blue indicators are lit this indicates the built-in battery is full; if three blue indicators lit there is 75% of power left. If two blue indicators are lit there is 50% of the power left, if only one indicator is lit there is 25% of power left.

Attention

- This product is not waterproof. Please do not wet it or use it during heavy rain. If the product accidentally falls into the water, please use a clean cloth to absorb the water on the product's surface, and do not switch on the device immediately.
- Please do not throw the power bank into fire to avoid explosion.
- Do not use or store the power bank in a hot (over 50 degree Celsius), wet or corrosive environment.
- Please keep out of reach of children. Do not use leave product unattended whilst in use.
- Do not open the device – shock hazard.
- Check whether the power bank is suitable for your mobile phone or electronic equipment prior to use
- If the power bank has not been used for a long time, the power of the built-in battery can be depleted. To solve this problem, charge the charger for 2- 3 hours. When it has some power, the charger will function again.
- In order to avoid damaging the battery, please use it at least once in every 6 months.
- Do not use the mobile phone whilst the battery is being charged with the power bank and do not charge the power bank overnight.

- When connecting the power bank to the device, please use the charging cables and connectors provided from the authorized maker. The use of charging cables or connectors from unauthorized maker may cause severe or fatal injuries and property loss and damage to the product and the device.
- Power Bank is compatible with Apple® Product USB Cable/ adapter (Not Included).

DE

Dies ist ein nützliches Ladegerät. Sie können damit Ihre digitalen Geräte jederzeit und überall mit Strom versorgen.

Erläuterung der Grafik:

1. Ein/Aus Schalter
2. LED Anzeige
3. Mikro Eingang
4. Type C Eingang & Ausgang
5. USB Ausgang
6. USB Ausgang
7. Kabellose Ladefläche

Technische Daten:

Maße:	(14,3cm x6,8cm x 1,45cm)
Mikro Eingang:	DC 5V/2A, 9V/2A
USB Ausgang:	DC5V/2.4A (total)
Type C Eingang:	DC 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A Type C
Ausgang:	DC 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
Kabelloser Ausgang:	DC5V/1A,7.5V/1A 9V/1.12A
Kapazität:	10000mAh/37Wh
Batterie:	Li-Polymer Batterie
Material:	Aluminium + ABS

Anzeige der Batteriekapazität

Um den Ladezustand der Powerbank zu überprüfen, drücken Sie den Ein/Aus Schalter. Die blauen LEDs zeigen die Akkukapazität wie folgt an: 4 Leuchten = 100%; 3 Leuchten = 75%; 2 Leuchten = 50%; 1 Leuchte = 25%.

Achtung

- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Bitte benetzen Sie es nicht und verwenden Sie es nicht bei starkem Regen. Sollte das Produkt versehentlich ins Wasser fallen, verwenden Sie bitte ein sauberes Tuch, um das Wasser auf der Produktoberfläche aufzunehmen, und schalten Sie das Gerät nicht sofort ein.
- Bitte setzen Sie die Powerbank keinem Feuer aus, um eine Explosion zu vermeiden.
- Verwenden oder lagern Sie die Powerbank nicht in einer heißen (> 50°C), nassen oder korrosiven Umgebung.
- Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verwenden Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während Sie es verwenden.
- Öffnen Sie das Gerät nicht - Schockgefahr.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Powerbank für Ihr Mobiltelefon oder Ihre elektronischen Geräte geeignet ist.
- Wenn die Powerbank längere Zeit nicht benutzt wurde, kann die Leistung des eingebauten Akkus erschöpft sein. Um dieses Problem zu lösen, laden Sie die Powerbank für 2 - 3 Stunden auf. Wenn sie mit Strom versorgt ist, funktioniert die Powerbank wieder.
- Um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden, verwenden Sie die Powerbank bitte mindestens einmal alle 6 Monate.
- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während sein Akku mit der Powerbank aufgeladen wird. Laden Sie die Powerbank nicht über Nacht auf.
- Verwenden Sie beim Anschluss der Powerbank an das Gerät bitte die vom autorisierten Hersteller mitgelieferten Ladekabel und Stecker. Die Verwendung von Ladekabeln oder Steckern von nicht autorisierten Herstellern kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen und Sachschäden am Produkt und am Gerät führen.
- Die Powerbank ist kompatibel mit dem Apple® Produkt USB Kabel/ Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).

FR

Ceci est un chargeur d'urgence très utile. Vous pouvez l'utiliser pour charger vos appareils numériques à tout moment, où que vous soyez.

Explication graphique

1. Bouton de commutation
2. Indicateurs Led
3. Entrée micro
4. Entrée et sortie de type C
5. Sortie USB
6. Sortie USB
7. Sortie sans fil

Caractéristiques du produit

Taille:	(14.3cm x 6.8cm x 1.45cm)
Entrée micro:	CC 5V/2A, 9V/2A
Sortie USB:	DC5V/2.4A (Total)
Entrée de type C:	DC 5V/2A, 9V/2A,12V/1.5A
Sortie de type C:	DC5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
Sortie sans fil:	DC5V/1A, 7.5V/1A,9V/1.12A
Capacité:	10000mAh / 37Wh
Batterie:	batterie Li-Polymer
Matériel:	Aluminium + ABS

Indicateur de capacité de la batterie

Pour vérifier l'état de charge du chargeur, appuyez sur l'interrupteur. Si les quatre indicateurs bleus sont allumés, cela signifie que la batterie intégrée est pleine. Si trois indicateurs bleus sont allumés, il reste 75% de batterie. Si deux voyants bleus sont allumés, il reste 50% de batterie, et si un seul voyant est allumé, il reste 25%.

Attention

- Ce produit n'est pas étanche. Veuillez ne pas le mouiller ou l'utiliser pendant une forte pluie. Si le produit tombe

accidentellement dans l'eau, utilisez un chiffon propre pour absorber l'eau à la surface du produit et ne mettez pas l'appareil immédiatement sous tension.

- Veuillez ne jeter pas la batterie au feu pour éviter une explosion.
- N'utilisez ni ne stockez le chargeur dans un environnement chaud (plus de 50 degrés Celsius), humide ou corrosif.
- Veuillez garder hors de la portée des enfants. Ne pas laisser le produit sans surveillance pendant l'utilisation.
- N'ouvrez pas l'appareil - risque d'électrocution.
- Vérifiez si le chargeur convient à votre téléphone portable ou à votre équipement électronique avant de l'utiliser.
- Si la batterie de secours n'a pas été utilisée pendant longtemps, la batterie intégrée risque de manquer de puissance. Pour résoudre ce problème, chargez le chargeur pendant 2 à 3 heures. Lorsqu'il sera chargé, le chargeur fonctionnera à nouveau.
- Afin de ne pas endommager la batterie, veuillez l'utiliser au moins une fois tous les 6 mois.
- N'utilisez pas le téléphone portable lorsqu'il est en cours de chargement et ne chargez pas le chargeur pendant une nuit complète.
- Lors de la connexion du chargeur à l'appareil, veuillez utiliser les câbles et les connecteurs de charge fournis par un fabricant agréé. L'utilisation de câbles ou de connecteurs de charge provenant de fabricants non agréés peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, ainsi que des pertes et dommages de biens matériels.
- Le Chargeur est compatible avec les câbles / adaptateurs USB des produits Apple® (non inclus).

ES

Un cargador de emergencia muy útil para teléfonos móviles. Puede utilizarlo para cargar sus dispositivos digitales en cualquier momento y en cualquier parte.

Leyenda del gráfico

1. Botón de encendido
2. Indicadores LED
3. Entrada Micro
4. Entrada y salida tipo C
5. Salida USB
6. Salida USB
7. Salida inalámbrica

Características del producto

Tamaño:	(14,3 x 6,8 x 1,45 cm)
Entrada Micro:	DC 5 V/2 A, 9 V/2 A
Salida USB:	DC 5 V/2 A (Total)
Entrada tipo C:	DC 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A
Salida tipo C:	DC 5 V/2A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Salida inalámbrica:	DC 5 V/1 A, 7.5V/1A, 9 V/1.12 A
Capacidad:	10 000 mAh/37 Wh
Batería:	Batería de polímero litio
Material:	Aluminio + ABS

Indicador de la capacidad de la batería

Para comprobar el nivel de carga del cargador, pulse el botón de encendido. Si los 4 indicadores azules están encendidos, la batería interna está totalmente cargada. Si 3 indicadores azules están encendidos, le queda un 75 % de batería. Si 2 indicadores azules están encendidos, tiene un 50 % de batería. Si sólo hay 1 indicador encendido, le queda un 25 % de batería.

Atención

- Este producto no es resistente al agua. No lo exponga al agua ni lo utilice durante fuertes lluvias. Si el producto cae al agua accidentalmente, utilice un paño limpio para absorber el agua de su superficie, y no encienda el dispositivo inmediatamente.
- No arroje la batería externa al fuego, para evitar explosiones.
- No utilice ni almacene la batería externa en ambientes cálidos (superiores a 50 °C), húmedos o corrosivos.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños. No deje el producto sin supervisar mientras esté en funcionamiento.

- No abra el producto – riesgo de electrocución.
- Antes de usarlo, compruebe que el adaptador es el adecuado para su teléfono móvil / equipo electrónico.
- Si la batería externa no se utiliza durante un periodo de tiempo largo, la carga de la batería se agotará. Para resolverlo, cárguela durante 2 o 3 horas. Cuando tenga un poco de carga, volverá a funcionar.
- Para evitar dañar la batería, utilícela como mínimo una vez cada 6 meses.
- No utilice el teléfono móvil mientras se está cargando con la batería externa y no deje la batería externa cargándose durante toda la noche.
- Cuando conecte la batería externa al dispositivo, utilice los cables y los conectores suministrados por el fabricante autorizado. El uso de cables o conectores procedentes de un fabricante no autorizado puede provocar daños físicos graves o fatales y daños materiales en el producto o dispositivo e incluso su pérdida.
- La batería externa es compatible con los cables y adaptadores USB de los productos Apple® (no incluidos).

IT

Con questo caricatore potete ricaricare il Vs. dispositivo portatile ovunque siate, in qualunque momento.

Legenda:

1. Switch
2. Indicatore Led
3. Micro Input
4. Input & Output Tipo C
5. USB Output
6. USB Output
7. Wireless Output

Specifiche prodotto

Misura: (14.3cm x6.8cm x 1.45cm)
 Micro Input: DC 5V/2A, 9V/2A

USB Output:	DC5V/2.4A (Total)
Type C Input:	DC 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
Type C Output:	DC 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
Wireless Output:	DC5V/1A, 7.5V/1A,9V/1.12A
Capacità:	10000mAh/37Wh
Batteria:	Li-Polymer battery
Materiale:	Alluminio + ABS

Indicatore capacità batteria

Per verificare lo stato di carica del powerbank, premere il pulsante switch. Se tutti e quattro gli indicatori blu sono accesi, significa che la batteria completamente carica; se si accendono tre indicatori blu, rimane il 75% della carica. Se due indicatori blu sono accesi, rimane il 50% della carica, se è acceso un solo indicatore, rimane il 25% della carica

Attenzione

- Questo prodotto non è waterproof. Si consiglia di non bagnarlo o usarlo sotto la pioggia. Se il prodotto cade accidentalmente in acqua, asciugatelo con un panno pulito e attendete prima di accenderlo nuovamente.
- Non gettare il power bank nel fuoco per evitare esplosioni.
- Non utilizzare o conservare il power bank in un ambiente troppo caldo (oltre 50 gradi Celsius), umido o corrosivo.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.
- Non aprire il dispositivo - pericolo di scosse elettriche.
- Verificare che il power bank sia adatto al proprio telefono cellulare o dispositivo elettronico prima dell'uso
- Se il power bank non viene utilizzato per molto tempo, è probabile che la batteria interna si esaurisca. Per risolvere questo problema, caricare il caricabatterie per 2-3 ore. Quando sarà un po' carico funzionerà di nuovo.
- Per evitare di danneggiare la batteria, si prega di usare il power bank almeno una volta ogni 6 mesi.
- Non utilizzare il telefono cellulare mentre la batteria è in carica con il power bank e non lasciare caricare il power bank tutta la

notte.

- Quando si collega il power bank al dispositivo, utilizzare i cavi di ricarica e i connettori forniti dal produttore autorizzato. L'uso di cavi di ricarica o connettori di produttori non autorizzati può causare lesioni gravi o mortali e danni al prodotto e al dispositivo.
- Il Power Bank è compatibile con il cavo / adattatore USB del prodotto Apple® (non incluso).

NL

Dit is een handige noodtelefoonoplader. U kunt het gebruiken om uw digitale apparaten altijd en overal op te laden.

Uitleg afbeelding:

1. Schakelknop
2. Led Indicatoren
3. Micro Input
4. Type C Input & Output
5. USB Output
6. USB Output
7. Wireless Output

Product Specificaties

Afmeting:	(14.3cm x6.8cm x 1.45cm)
Micro Input:	DC 5V/2A, 9V/2A
USB Output:	DC5V/2.4A (Total)
Type C Input:	DC 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
Type C Output:	DC 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
Wireless Output:	DC5V/1A,7.5V/1A, 9V/1.12A
Capaciteit:	10000mAh/37Wh
Batterij:	Li-Polymer battery
Materiaal:	Aluminium + ABS

Indicator batterijcapaciteit

Druk op de schakelknop om de laadstatus van de lader te controleren. Als alle vier de blauwe indicatoren branden, betekent dit dat de ingebouwde batterij vol is; als er drie blauwe indicatielampjes branden, is er nog 75% van het vermogen over. Als

er twee blauwe indicatielampjes branden, is er nog 50% van het vermogen over. Als er maar één indicatielampje brandt, is er nog 25% van het vermogen over.

Aandacht

- Dit product is niet waterdicht. Maak het niet nat en gebruik het niet tijdens hevige regen. Als het product per ongeluk in het water valt, gebruik dan een schone doek om het water op het oppervlak van het product te absorberen en schakel het apparaat niet onmiddellijk in.
- Gooi de powerbank niet in vuur om explosie te voorkomen.
- Gebruik of bewaar de powerbank niet in een warme (meer dan 50 graden Celsius), natte of corrosieve omgeving.
- Buiten bereik van kinderen bewaren. Gebruik het product niet zonder toezicht wanneer het in gebruik is.
- Open het apparaat niet - gevaar voor schokken.
- Controleer voor gebruik of de powerbank geschikt is voor uw mobiele telefoon of elektronische apparatuur
- Als de powerbank lange tijd niet is gebruikt, kan de stroom van de ingebouwde batterij leeg zijn. Om dit probleem op te lossen, laadt u de lader 2-3 uur op. Als het wat vermogen heeft, zal de lader weer werken.
- Gebruik de batterij minstens om de 6 maanden om schade aan de batterij te voorkomen.
- Gebruik de mobiele telefoon niet terwijl de batterij wordt opgeladen met de powerbank en laad de powerbank niet 's nachts op.
- Gebruik voor het aansluiten van de powerbank op het apparaat de laadkabels en connectoren van de geautoriseerde maker. Het gebruik van laadkabels of connectoren van onbevoegde fabrikanten kan ernstige schade aan het apparaat veroorzaken.
- Power Bank is compatibel met Apple® Product USB-kabel / adapter (niet inbegrepen).

PL

Jest to przydatna dodatkowa ładowarka do telefonu. Możesz go używać do ładowania urządzeń cyfrowych w dowolnym miejscu i czasie.

Objaśnienie grafiki

1. Przycisk przełączania
2. Wskaźniki LED
3. Wejście mikro
4. Wejście i wyjście typu C.
5. Wyjście USB
6. Wyjście USB
7. Wyjście bezprzewodowe

Specyfikacja produktu

Rozmiar:	(14,3 cm x 6,8 cm x 1,45 cm)
Mikro Wejście:	DC 5 V/2 A, 9 V/2 A.
Wyjście USB:	DC 5V/2.4A (łącznie)
Wejście typu C:	DC 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5A.
Wyjście typu C:	PD 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A.
Wyjście bezprzewodowe:	DC5V/1A,7.5V/1A,
9V/1.12A Pojemność:	10000 mAh / 37 Wh
Bateria:	bateria litowo-polimerowa
Materiał:	aluminium + ABS

Wskaźnik pojemności baterii

Aby sprawdzić stan ładowania ładowarki, naciśnij przycisk przełącznika. Jeśli wszystkie cztery niebieskie wskaźniki świecą, oznacza to, że wbudowana bateria jest pełna; jeśli zaświecą się trzy niebieskie wskaźniki, pozostanie 75% mocy. Jeśli zapalą się dwa niebieskie wskaźniki, pozostanie 50% mocy, jeśli zaświeci się tylko jeden wskaźnik, pozostanie 25% mocy.

Uwaga

- Ten produkt nie jest wodoodporny. Nie należy go moczyć ani używać podczas ulewnego deszczu. Jeśli produkt

przypadkowo wpadnie do wody, użyj czystej szmatki do wchłonięcia wody z powierzchni produktu i nie odczekaj przed ponownym włączeniem urządzenia.

- Proszę nie wrzucać powerbanku do ognia, aby uniknąć eksplozji.
- Nie należy używać ani przechowywać powerbanku w gorącym (powyżej 50 stopni Celsjusza), mokrym lub żrącym środowisku.
- Proszę trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie należy pozostawiać produktu bez nadzoru podczas użytkowania.
- Nie otwierać urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
- Przed użyciem sprawdź, czy power bank jest odpowiedni dla twojego telefonu komórkowego lub sprzętu elektronicznego
- Jeśli powerbanku nie był używany przez dłuższy czas, moc wbudowanej baterii może zostać wyczerpana. Aby rozwiązać ten problem, ładuj ładowarkę przez 2-3 godziny. Gdy będzie miała trochę mocy, ładowarka będzie działać ponownie.
- Aby uniknąć uszkodzenia baterii, używaj jej przynajmniej raz na 6 miesięcy.
- Nie używaj telefonu komórkowego podczas ładowania akumulatora przez power bank i nie ładuj power banku przez noc.
- Podczas podłączania powerbanku do urządzenia należy korzystać z kabli ładujących i złączy dostarczonych przez autoryzowanego producenta. Użycie kabli ładujących lub złączy nieautoryzowanego producenta może spowodować ciężkie lub śmiertelne obrażenia oraz utratę mienia i uszkodzenie produktu i urządzenia.
- Power Bank jest zgodny z kablem USB / produktem Apple® USB (brak w zestawie).